


Ersatzteile - IDEAL-AKE STK Steuerung



1	Trafokasten
2	Netzteil
3	Netzanschlusskabel
4	Platine im Gehäuse
5	Abtaufühler
6	Raumfühler
7	Displaykabel
8	Display
9	Aufsteckplatine
10	Stecker
11	Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	
1	Trafokasten	
820300	Netzteil Zusatzgehäuse, Trafokasten	
2	Netzteil	
73004293	Netzteil 240W	
73004292	Netzteil 150W	
73007291	Netzteil 100W	
73004290	Netzteil 80W	
3	Netzanschlusskabel	
71300000	Netzanschlusskabel H05VV-F 3G 3m 3x1,5mm ² EU	
73000377	Netzanschlusskabel Halogenfrei 3G 3m 3x1,5mm USA	
71300070	Netzanschlusskabel Schweiz 3G 3x1,5mm ² Schweiz	
4	Platine im Gehäuse	
50000343	IDEAL-AKE STK K2, Steuerungsplatine ohne Trafo	
50000339	IDEAL-AKE STK K3, Steuerungsplatine ohne Trafo	
50000344	IDEAL-AKE STK K4/5, Steuerungsplatine ohne Trafo	
5+6	Fühler (Abtaufühler + Raumfühler)	
73000529	Fühler PT1000 3,5m gelb Abtau	
73000530	Fühler PT1000 5,5m gelb Abtau	
73000531	Fühler PT1000 3,5m grün Raum	
73000532	Fühler PT1000 5,5m grün Raum	
70600368	Feuchtefühler	
7	Displaykabel	
70600338	Patch-Kabel für Ideal- Steuerung, grau, 2,0 Meter	
70600318	Patch-Kabel für Ideal- Steuerung, grau, 3,0 Meter	
8	Display	
50000338	Anzeigemodul 2,4" inkl. Displaykabel 1,5m	
50000347	Anzeigemodul 3,5" inkl. Displaykabel 1,5m	
9	Aufsteckplatine	
EK018980	Aufsteckplatine für EEV, CO2, Rollo	
73000042	Drucksensor inkl. Anschlussleitung, DAR60	
73000533	Anlegefühler PT1000	
10	Stecker	
73005107	Ersatzsteckerset für Platine K2	
73005108	Ersatzsteckerset für Platine K3	
73005109	Ersatzsteckerset für Platine K4/5	
11	Zubehör	
70600353	Zugentlastungen (Packung á 10 Stück)	
70600316	USB- Verlängerungskabel für Ideal- Steuerung	
80000469	Befestigungsblech für Klemmdose	