




1.2 FLEXIBILITÄT




Einzelgerätaufbau




Wandaufstellung




Rücken an Rücken




Seite an Seite




Stirnseite mit Eckmodule




Vier Module Rücken an Rücken




Stirnseite mit Umluftkühlwanne und Boards




Eckmodul ungekühlt, eckig




Stirnseite mit Caleo Cold 142



Modulaufbau „Caleo Insel“



Caleo Wanne ungekühlt, eckig



Eckmodul ungekühlt, schräg

HINWEIS

Alle Caleo Geräte sind mit höhenverstellbaren Stellfüßen und Rollen ausgestattet. Die Rollen dienen nur für Transport und Positionierung der Geräte. Geräte müssen auf den höhenverstellbaren Stellfüßen gelagert und auf waagrechten Stand eingerichtet und betrieben werden. Prüfen Sie nach dem Aufstellen den sicheren Stand des Gerätes.

HINWEIS

Dargestellte Montagemöglichkeiten der Geräte sind als Standardkonfiguration festgelegt. Je nach Kundenwunsch / Auftragspezifikation können nach Rücksprache / Freigabe des Herstellers weitere Installationen möglich sein.

1.3 GELTUNGSBEREICH

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Modelle sowie zuordbaren Sondermodellen (eigengekühlt = steckfertig; zentralgekühlt; neutral):




Caleo Cold
(Kühlung)




Caleo Neutral
(ohne Kühlung)




Caleo Neutral Plus
(ohne Kühlung)
mit Front-Prallglas



Caleo Air Tower
(Kühlwanne)



Caleo Vitrine



Green Caleo

Modellbezeichnung:

Serie **Caleo Cold** aaa-bbb c d e

Serie **Caleo Neutral** aaa-bbb c d

Serie **Caleo Neutral Plus** aaa-bbb c d e

Serie **Caleo Air Tower** aaa-bbb c d e

Serie **Caleo Vitrine** aaa-bbb-c d e

Serie **Green Caleo** aaa-bbb c d e

Abkürzungen:

- aaa:** Nummer zwischen 40 und 200 (Gerätebreite)
- bbb:** leer oder Nummer zwischen 40 und 200 (Gerätehöhe)
- c:** leer oder E (eigengekühlt) oder Z (zentralgekühlt) oder RALxxxx (Farbcode)
- d:** leer oder R290 (eigengekühlt) oder Sonder
- e:** leer oder Sonder oder CO2

HINWEIS

Abmessungen und Gewichtsangaben der Geräte sind auftragsbezogen und variieren je nach Anforderungen. Für genaue Informationen wenden Sie sich an den Betreiber, Ihren Lieferanten oder an unseren Support (siehe [Kapitel 1.5](#)).

HINWEIS

Beachten Sie, dass für das Anheben des Geräts mindestens zwei Personen und ab einer bestimmten Größe (>60kg) bzw. „3/1“ Größen der Geräte mindestens vier Personen von Nöten sind. Für den Einbau ziehen Sie eine weitere Person für die Einweisung hinzu.